XCubox Assembly Guide

LE200

Front Panel
フロント・パネル
Frontabdeckung
Panneau Avant
Voor Comité
Pannello Anteriore
Panel Delantero
前面板

Rear Panel
背面パネル
Rückwandblech
Panneau Arrière
Achter Comité
Pannello Posteriore
Panel Trasero
後面板

Accessory List	
Description	Qty
Front bezel module	1
Power cord	1
BONUS CD	2
Easy Installation Guide (EIG)	1
Notice	1
Screw bag of slim ODD, 4 pcs/bag	1
Screw bag of HDD, 4 pcs/bag	1
SATA power cable	1
IDE cable	1
SATA cable	1

Note： The pictures above may look slightly different from the product you purchased due to our constant product improvement effort.
実際の製品と掲載されている製品は異なる場合があります。
Die Abbildungen können zu dem Produkt unterschiedlich schauen, das Sie kauften.
Les images peuvent sembler différentes du produit que vous avez acheté.
De beelden kunnen van het product verschillend kijken u kocht.
Le immagini possono sembrare differenti dal prodotto che avete comprato.
Los cuadros pueden parecer diferentes del producto que usted compró.
圖片供參考用，實際規格以出貨物品為準。
图片供参考用，实际规格以出货物品为准。

Disassembly 組み立ての開始 Auseinandernehmen Démontage Uit elkaar halen
Smontaggio Desmontaje 開始組裝 开始组装

1.
Unscrew all screws on the chassis.
ケースのネジを外します。
Schrauben Sie alle Schrauben am Chassis ab.
Dévissez toutes les vis sur le châssis.
Schroef alle schroeven op de chassis los.
Sviti tutte le viti sul telaio.
Desatornille todos los tornillos en el chasis.
拆下機殼背後的螺絲。
拆下机壳背後的螺丝。

2.
Lift the chassis up.
親指で本体を押してケースを移動させます。
Heben Sie das Chassis an.
Soulevez le châssis vers le haut.
Hef de chassis op.
Alzi il telaio in su.
Levante el chasis para arriba.
扶住兩側向後開啓機殼。
扶住两侧向後开启机壳。

3.
Take the screws off and take the power supply and drives cage out.
シャーシからネジを外し、power supply andドライブケージを取り外します。
Beseitigen Sie die Schrauben und nehmen Sie den Antriebe Rahmen heraus.
Enlevez les vis et enlevez le camp d'entraînements.
Neem weg de schroeven en neem de aandrijvingskooi.
Elimini le viti ed elimini la gabbia degli azionamenti.
Quite los tornillos y tome la jaula de las impulsiones hacia fuera.
請先拆下螺絲取出電源供應器和磁碟機架。
请先拆下螺丝取出电源供应器和磁碟机架。

Install Memory, Cooler and Add-on card
記憶、クーラーおよび付加カードを取付けなさい
Bringen Sie Gedächtnis, Kühlvorrichtung und Zusatzkarte an
Installez la mémoire, le refroidisseur et la carte ajoutée
Installeer Koelere en Randkaart de van het Geheugen,
Installi la memoria, il dispositivo di raffreddamento e la scheda aggiunta
Instale la memoria, el refrigerador y la tarjeta adicionada
安裝記憶體和附加卡
安装记忆体和附加卡



DDR II





PCI Card (Low Profile)

Note： Key Parts are not belong to Bare System
主部品は裸システムに属するべきでない。
Die Tastenteile sind keine Bestandteile des Systems selber.
Les parties clés ne font pas partie du système.
Toets delen behoren niet tot het Bare Systeem
Key Parts non è di proprietà di Bare System
Piezas clave que no pertenecen al sistema estándar
上述元件不包含于準系統內
上述元件不包含于准系统内

Storage Devices Installation 記憶装置の取付け
Installation der Speichergeräte Installation des périphériques de stockage
Opslag toestellen installatie Installazione periferiche di archiviazione
Almacenamiento de los dispositivos de instalación
儲存裝置安裝 储存装置安装

Note：
Key Parts are not belong to Bare System
主部品は裸システムに属するべきでない。
Die Tastenteile sind keine Bestandteile des Systems selber.
Les parties clés ne font pas partie du système.
* Key Parts: Card Reader, HDD, ODD.
Toets delen behoren niet tot het Bare Systeem.
Key Parts non è di proprietà di Bare System.
Piezas clave que no pertenecen al sistema estándar.
儲存裝置不包含于準系統內
储存装置不包含于准系统内

Card Reader

Screw x 4
ネジ x 4
Schraube x 4
Vis x 4
Schroef x 4
Vite x 4
Tornillo x 4
螺絲 x 4
螺丝 x 4

Screw x 2
ネジ x 2
Schraube x 2
Vis x 2
Schroef x 2
Vite x 2
Tornillo x 2
螺絲 x 2
螺丝 x 2

Hard Disk

Screw x 4
ネジ x 4
Schraube x 4
Vis x 4
Schroef x 4
Vite x 4
Tornillo x 4
螺絲 x 4
螺丝 x 4

ODD

Screw x 2
ネジ x 2
Schraube x 2
Vis x 2
Schroef x 2
Vite x 2
Tornillo x 2
螺絲 x 2
螺丝 x 2

Screw x 4
ネジ x 4
Schraube x 4
Vis x 4
Schroef x 4
Vite x 4
Tornillo x 4
螺絲 x 4
螺丝 x 4